


**CHAIR/CHAISE
STOOL / TABOURET**

**30123 / 30370 / 30371
30372 / 40123**



AMISCO®

Your look, your style, your home
Votre look, votre style de vie

Thank you for choosing an Amisco product
Merci d'avoir choisi un produit Amisco

IMPORTANT Dealer or intaller: Leave all documents to the consumer.
Détaillant ou intallateur: Laissez tous les documents au consommateur.

Consumer: Keep this document and the warranty sheet with your proof of purchase for reference.
Consommateur: Conservez ce document et la feuille de garantie avec votre preuve d'achat pour référence.



Problems or information?
www.amisco.com
1 800 361-6360
Problèmes ou information?



Contact us within 30 days from your purchase date. Monday to friday, from 8:30 a.m. to 12 p.m., 1 p.m. to 4:30 p.m. (Eastern standard time). Keep handy your proof of purchase and the Amisco product number when calling.

Amisco product number/Numéro du produit Amisco

Contactez-nous dans les 30 jours suivant votre achat. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 (heure de l'Est). Ayez sous la main votre preuve d'achat et le numéro de produit Amisco au moment d'appeler.

UNLEVEL PRODUCT ?

(May happen during shipping.)

- 1) Verify your product on several floor locations to confirm that the product is not level.
- 2) Put the unassembled product (no seat nor gliders) on a hard level surface and find which 2 legs are longer.
- 3) Take the product by one of the longer legs, and hit strongly the opposite leg on the ground. Protect the floor surface or do this on a rough floor. The metal is flexible, so this operation will not damage your product.




- 4) Verify your product on the same level surface. Repeat step 3 as necessary.

PRODUIT PAS DE NIVEAU ?

(Peut survenir durant le transport.)

- 1) Vérifiez votre produit à différents endroits sur le plancher pour confirmer que le produit n'est pas de niveau.
- 2) Mettez le produit non assemblé (pas de siège ni glisseur) sur une surface dure et de niveau, et trouvez les 2 pattes les plus longues.
- 3) Prenez le produit par l'une des pattes longues, et frappez fortement la patte opposée contre le sol. Protégez la surface du plancher ou faites cette opération sur un plancher non fini. Puisque le métal est flexible, cette opération n'endommagera pas votre produit.



- 4) Vérifiez votre produit sur la même surface de niveau. Répétez l'étape 3 aussi souvent que nécessaire.

LIST OF TOOLS REQUIRED :

- A mallet.
- A phillips screwdriver.

LISTE DES OUTILS NÉCESSAIRES :



- Un maillet.
- Un tournevis étoile.

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

HARDWARE LIST / LISTE DE LA QUINCAILLERIE


30123	30370
40123	30371
	30372

ITEM	DESCRIPTION	QTY
①	Frame Base	1
②	Seat Siège	1
③	Hardware bag Sac de quincaillerie	1

ITEM		DESCRIPTION	QTY	QTY
Ⓐ		Screw Vis FH 1 3/4" #8	4	0
Ⓐ		Screw Vis FH 2 1/4" #8	0	4
Ⓑ		Swivel Glide 1" Glisseur Pivotant 1"	2	2
Ⓒ		Flat Glide 1" Glisseur Plat 1"	2	2

1) Insert **B** and **C** glides under **1** frame. In order to protect certain floor coverings, we suggest you to use self-adhesive felts under legs.
*Insérer les glisseurs **B** et **C** sous la base **1**. Afin de protéger certains revêtement de plancher, nous suggérons d'utiliser des feutres autocollants sous les pattes.*

2) Center **2** seat on **1** frame and screw it on with **A** screw.
*Centrer le siège **2** sur la base **1** et visser à l'aide des vis **A**.*


WARNING
MISE EN GARDE

SAFETY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ


Due to their height, barstools must be used with caution to prevent falls and injuries. Children should not be left unsupervised sitting on stools or near stools. Periodically inspect your stool/chair and tighten all screws, nuts and bolts. If the seat can no longer be screwed tightly to the stool/chair base or if you find a broken weld or a bent leg, stop using your stool/chair and contact Amisco customer service. Failure to follow the basic safety and maintenance instructions listed here may cause product damage or injuries.

Étant donnée leur hauteur, les tabourets doivent être utilisées avec précaution, pour prévenir des chutes et des blessures. Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance sur ou près des tabourets. Inspectez périodiquement votre tabouret/chaïse et resserrer les vis, écrous et boulons. Si le siège ne peut plus être vissé fermement à la base du tabouret/chaïse ou si vous trouvez une soudure brisée ou une patte croche, cessez d'utiliser votre tabouret/chaïse et appelez le service à la clientèle d'Amisco. Le non respect des quelques règles de sécurité et de maintenance énumérées ici peut occasionner des dommages aux produits ou des blessures.